





FOUR SEASONS

100/300/500/700

Fundament



Montageanleitung




FOUR SEASONS


Fundament

TEIL	NEU	ALT	Menge
 975.35mm	DJ01	DJ02	4
 2568.2mm	DJ06	DJ01	2
	D73	DJW01	4
	D74	DJW02	2
	D75	DJW03	12
 Ø9XØ17x1	H19	DJW04	12
	D76	DJW05	12


TEIL	NEU	ALT	Menge
 Ø5X40	Z13	DJZ01	12
 M6X10	S14	S01	24
 M6	M03	M01	36
 TSM6X14	S16	S02	12



Verbinden Sie DJ01 und DJ06 mittels D73 und ziehen Sie sie dann mit S14 & M03 fest.




Verbinden Sie DJ01 mittels D74 und ziehen Sie sie mit S14 & M03 fest.



FOUR SEASONS

Fundament

Legen Sie zuerst die Schwellen, Verbinder und Ankerwinkel ungefähr an Ort und Stelle aus. Ziehen Sie sie dann mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest.



Dies zeigt ein Layout für die Positionen von D75 und D76, wo es in der Mitte des PC-Panels für jeden Abschnitt platziert wird.

